
Come fare il Bang effetto Bang/Popcorn Gruppo VAG MED17.5 Questa soluzione puo essere applicata in altre centraline MED9 / MED17 Lavoreremo sostanzialmente in 4 mappe VW GOLF VI GTI 2000 16V TFSI 211CV MED17.5 BANG Esempio scaricabile da www.edc17.com/manuali




KFNWEGM: Funzione di temperatura e marcia del motore; proibisce il taglio del carburante in eccesso dipendente dall'ingranaggio aumentando la velocità di ripristino.

KFZWMN: Anticipo Minimo deg BTDC


KFZW: Anticipo Mappa Base deg BTDC

KFZWOP: Anticipo Motore Ottimale deg BTDC

KFZWOP: Anticipo Motore Ottimale deg BTDC



KFZW: Anticipo Mappa Base deg BTDC



KFNWEGM: Funzione di temperatura e marcia del motore; proibisce il taglio del carburante in eccesso dipendente dall'ingranaggio aumentando la velocità di ripristino.

